

Bol cu capac si lingurita

- **capac etans si compartiment depozitare lingurinta**

- **perfect pentru perioada primei hrane solide**
- **baza anti-alunecare previne varsarea accidentala a hranei**
- **capacul mentine hrana proaspata**
- **lingurita ergonomica, cu suprafete aderente si moi**

Folosire și întreținere:

- Spălați fiecare parte componentă separat, după fiecare utilizare, în apă caldă cu săpun sau un detergent slab. Clătiți apoi bine. Spălați întotdeauna imediat după fiecare folosire.
- Bolul poate fi spălat în mașina de spălat vase, pe grătarul superior.
- Evitați spălarea cu substanțe sau produse de curățat abrazive/solvenți. Nu folosiți instrumente ascuțite pentru a curăța bolul.
- Se poate introduce în cuptorul cu microunde dar se îndepartează capacul înainte
- Se poate steriliza folosind un sterilizator electric cu aburi sau pentru microunde
- **Nu fierbeti capacul**: acesta este realizat dintr-un material care nu este adecvat pentru fierbere.

ATENȚIE:

- folosiți produsul numai sub atenta supraveghere a unei persoane adulte; se pot produce accidente atunci când copilul este nesupravegheat în timpul hrănirii
- nu lăsați produsul la îndemâna copilului dacă acesta nu este folosit o perioadă îndelungată.
- verificați starea bolului și componentelor de fiecare dată înainte și după folosire, înlocuiți dacă constatați părți deteriorate sau perforate.
- verificați întotdeauna temperatura hranei înainte de a o oferi copilului.
- după încălzirea hranei amestecați bine pentru a asigura o distribuție omogenă a temperaturii

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni și păstrați ambalajul pentru folosiri ulterioare.

Conform cu standardul de siguranță EN 14372

„**Primii Pași**” este marca înregistrată a SC Far East Trading SRL

Produs în China.