

## **Cana sport cu cioc silicon anticurgere**

După ce copilul învață să bea din cană, cana poate fi folosită fără capacul cu cioc.

Folosire și întreținere:

Spălați fiecare parte componentă separat, înainte de fiecare utilizare, în apă caldă cu săpun. Clătiți apoi bine. Spălați întotdeauna imediat după fiecare folosire.

Cana poate fi spălată în mașina de spălat vase, pe grătarul superior. Evitați spălarea cu substanțe sau produse de curățat abrazive/solvenți. Nu folosiți instrumente ascuțite sau perii pentru sticle pentru a curăța ciocul.

### **ATENȚIE:**

- nu lăsați copilul să alerge cu cana în mână (pericol de accidentare)
- folosiți produsul numai sub atenta supraveghere a unei persoane adulte; se pot produce accidente atunci când copilul este nesupravegheat în timpul hrănirii sau dacă produsul are părți componente dezasamblate.
- nu lăsați produsul la îndemâna copilului dacă acesta nu este folosit o perioadă îndelungată.
- deteriorarea dinților copilului poate apărea și atunci când nu îi sunt administrate lichide dulci. deteriorarea danturii poate apărea și atunci când cana este folosită perioade lungi pe timpul zilei și mai ales în timpul nopții, când cantitatea de salivă produsă este redusă.
- verificați starea ciocului și a celorlalte componente de fiecare dată înainte și după folosire și îndepărtați părțile deteriorate, perforate sau defecte.
- verificați temperatura hranei înainte de a o oferi copilului.
- nu folosiți cana cu băuturi carbogazoase sau sucuri care conțin pulpă de fructe.

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni și păstrați ambalajul pentru folosiri ulterioare.

**„Primii Pași”** este marca înregistrată a SC Far East Trading SRL

Produs în Thailanda