

Farfurie hranire cu ventuza

- baza cu ventuza previne varsarea hranei
- margine cu suprafete aderente si moi

- perfect pentru perioada primei hrane solide
- baza cu ventuza previne varsarea accidentala a hranei

Folosire și întreținere:

- Spălați după fiecare utilizare, în apă caldă cu săpun sau un detergent slab. Clătiți apoi bine. Spălați întotdeauna imediat după fiecare folosire.
- Poate fi spălat în mașina de spălat vase, pe grătarul superior.
- Evitați spălarea cu substanțe sau produse de curățat abrazive/solvenți. Nu folosiți instrumente ascuțite pentru a curăța bolul.
- Se poate introduce în cuptorul cu microunde
- Se poate steriliza folosind un sterilizator electric cu aburi sau pentru microunde
- Se recomandă fixarea ventuzei pe suprafețe bine curățate, fără urme de grăsimi sau alte substanțe, perfect plane și netede, fără porii.

ATENȚIE:

- folosiți produsul numai sub atenta supraveghere a unei persoane adulte; se pot produce accidente atunci când copilul este nesupravegheat în timpul hrănirii
- nu lăsați produsul la îndemâna copilului dacă acesta nu este folosit o perioadă îndelungată.
- verificați starea farfuriei de fiecare dată înainte și după folosire și înlocuiți dacă constatați părți deteriorate sau perforate.
- verificați întotdeauna temperatura hranei înainte de a o oferi copilului.
- după încălzirea hranei amestecați bine pentru a asigura o distribuție omogenă a temperaturii

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni și păstrați ambalajul pentru folosiri ulterioare.

Conform cu standardul de siguranță EN 14372

„**Primii Pași**” este marca înregistrată a SC Far East Trading SRL

Produs în China.