

SCAUN MASA BALANSOAR CU TĂVIȚĂ SM-04

ATENȚIE! Citiți și urmați instrucțiunile cu atenție pentru a evita accidentele!

* Nu lăsați niciodată copilul nesupravegheat în scaun

* Se assemblează de către adulți, conține părți mici și componente ascuțite.

* Copilul trebuie asigurat în permanență cu centura de siguranță atunci când se află în scaun. Se recomandă folosirea scaunului numai pentru copiii care stau singuri și care cântăresc mai puțin de 15kg.

*Nu ajustați înălțimea scaunului cu copilul aflat în el.



PĂRȚI COMPONENTE


Ansamblu scaun cu cadru

Roti spate- 2 buc

Opritoare fata- 2 buc


Tavita

1. ASAMBLAREA SCAUNULUI: având ansamblul scaun cu cadru în picioare conform figura, apăsați simultan butoanele de siguranță din poza și trageți de bara transversală (picioare spate) spre spate până când ansamblul se depliază complet. Verificați ca siguranțele menționate să fie blocate complet astfel încât scaunul să nu poată fi pliat accidental.




Atașați roțile spate (2 buc) sub bara transversală picioare spate și opritoarele față (2 buc) sub bara transversală picioare față. Pentru blocarea roților apăsați pedala și ridicați pentru deblocare. Fixați tavita de suporturile laterale ale scaunului. **ATENȚIE!** Verificați buna fixare a acestor părți. **Blocați întotdeauna roțile spate când copilul se află în scaun !**


2. Inclinarea spatarului: trageți de mânerul din spatele scaunului pentru ajustare și schimbați poziția spatarului. Verificați fixarea scaunului înainte de a așeza copilul. **ATENȚIE!** Nu înclinați spătarul atunci când copilul se află în scaun.




3. Ajustarea poziției tavitei: trageți de mânerul de sub tavă și așezați tava în una din cele trei poziții posibile. Verificați buna fixare a tăviței înainte de folosire.




4. Ajustarea înălțimii scaunului: poate fi ajustat în 10 poziții diferite de înălțime. Țineți un picior pe bara transversală față, apăsați pe ambele butoane din mânerele de ajustare și ridicați sau coborâți scaunul la nivelul dorit până se aude un click. **NOTĂ: verificați buna fixare în poziție a scaunului. ATENȚIE! Nu ajustați înălțimea scaunului cu copilul aflat în el!**




5. Funcție balansoar: scaunul poate fi folosit ca balansoar conform figura. Pentru a realiza această funcție trebuie îndepărtate roțile spate și opritoarele față.



23



6. Folosirea centurilor: pentru siguranța copilului dvs. verificați ca toate centurile să asigure cât mai strâns dar și comod copilul, să fie ajustate corect pe dimensiunile corpului său. **ATENȚIE! Îmbinarea greșită a cataramelor și curelelor poate duce la alunecarea acestora și astfel copilul nu va mai fi bine asigurat în scaun, existând pericolul de accident. Copilul trebuie asigurat în permanență cu centurile, în orice poziție a spătarului (drept sau înclinat)**



7. Plierea scaunului: apăsați pe butoanele roșii din figura (aflate la baza picioarelor spate) și împingeți picioarele spate până ansamblul scaun-cadru este complet pliat, apoi coborâți scaunul în poziția cea mai joasă. Îndepărtați tavita pentru o depozitare cât mai compactă.

ÎNȚREȚINERE ȘI CURĂȚARE

* Verificați periodic șuruburile de prindere.

* Părțile de plastic pot fi curățate cu apă caldă și săpun. Nu folosiți deergenți puternici și nu spălați părți ale scaunului în mașina de spălat vase.

* Pentru îndepărtarea căptușelii urmați pașii de atașare în mod invers. Desfaceți toate cataramele centurii din talie. Scoateți căptușeala de pe ambele brațe ale scaunului și împingeți centura dintre picioare prin orificiul din căptușeală. Împăturiți marginile căptușelii și trageți prin centura din talie. Scoateți capătul de sus al acesteia de pe spătarul scaunului.

* Curățarea căptușelii de vinil se face cu apă caldă și săpun. Nu introduceți materialul în apă.

Importator: Far East Trading SRL, str. Arh. D. Hârjeu nr. 59G, sector 2

Tel: 0744-646664