



## SCAUN MASA CU TĂVIȚĂ SM-06

**ATENȚIE!** Citiți și urmați instrucțiunile cu atenție pentru a evita accidentele!

\*Se recomandă folosirea scaunului numai pentru copiii care stau singuri (peste **6 luni**) și care cântăresc mai puțin de **15kg** (sau până la 3 ani)

\* Nu lăsați niciodată copilul nesupravegheat în scaun

\* Se assemblează de către adulți, conține părți mici și ascuțite.

\* Copilul trebuie asigurat în permanență cu centurile de siguranță atunci când se află în scaun.

\* Poziția sezutului nu este destinată pentru copii nou-născuți.

\* Înainte de folosire asigurați-vă ca scaunul este complet și corect montat (toate piesele fixate și blocate)

\* Nu folosiți scaunul dacă prezintă defectiuni, fisuri, etc sau dacă copilul nu poate să stea singur în poziție de sezut

\* Scaunul se va așeza doar pe o suprafață perfect dreaptă și departe de surse de foc sau căldură

\* Conform cu standardul european EN14988: 2006



### COMPONENTE


1. Scaun cu cadru și tavita
2. Picioare scaun, față și spate

### ASAMBLARE SCAUN

1. Depliați cadrul scaunului ca în figura A



2. Atașați picioarele față și spate de cadrul scaunului fixând cele 4 capete ale țevilor de conectorii de plastic (fig B). Asigurați-vă că toate cele 4 siguranțe de pe țevi se fixează pe conectori (se aude "click"). Trageți de cele 4 țevi pentru a verifica fixarea corectă a picioarelor de conectorii cadrului  
Desfaceți (depliați) complet picioarele scaunului (fig C)



3. Coborati tavita (D) si fixati de teava din fata scaunului (E) cu ajutorul celor 2 sigurantе de sub tava (apasand simultan pe ambele butoane ale sigurantelor). In acest moment scaunul este gata de utilizat



4. Folosirea centurilor: pentru siguranța copilului dvs. verificați ca toate cele 5 centuri (fig F) să asigure cat mai strans dar si comod copilul, sa fie ajustate corect pe dimensiunile corpului sau. Ajustati lungimea fiecărei centuri si verificati ca fiecare catarama este blocata inainte de folosirea scaunului.

ATENȚIE! Îmbinarea greșită a cataramelor și curelelor poate duce la alunecarea acestora și astfel copilul nu va mai fi bine asigurat în scaun, existând pericolul de accident. Copilul trebuie asigurat în permanență cu centurile.



#### PLIERE SCAUN

Apasand simultan pe ambele butoane ale sigurantelor aflate sub tavita scaunului, desprindeti tavita de teava din fata scaunului si ridicati-o. Pliati cele 2 picioare ale scaunului si rotiti tavita pana cand este paralela cu cadrul pliat. In acest moment scaunul este complet pliat, in forma cea mai compacta si usor de depozitat (fig G)



#### ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE

- \* Verificați periodic sigurantele de prindere si restul componentelor scaunului, cat si integritatea cadrului, inlocuiti imediat ce constatati ca exista parti fisurate, rupte, etc
- \* Verificați periodic scaunul textil, centurile, punctele de prindere cat si cusăturile, inlocuiti imediat ce constatati ca exista parti descusute sau rupte.
- \* Părțile de plastic si metal pot fi curățate cu apă caldă și săpun (sau un detergent delicat). Nu folosiți detergenți puternici și nu spălați părți ale scaunului în mașina de spălat vase.
- \* Curățarea partilor textile se face cu o carpă imbibată in apă caldă și săpun.
- \* Nu introduceți materialul textil în apă.
- \* Nu expuneti excesiv scaunul direct la lumina soarelui

**Importator: Far East Trading SRL, str. Arh. D. Hârjeu nr. 59G, sector 2  
Tel: 0744-646664**