

MANUAL INSTRUCȚIUNI SISTEM 2-IN-1 MODEL C-9100

Atenție

Citiți și urmați cu atenție instrucțiunile și păstrați-le pentru folosiri ulterioare. Nu așezați în cărucior mai mult de un copil, bagaje sau accesorii decât în limita recomandată de producător.

Nu lăsați copilul nesupravegheat în cărucior. Nu lăsați copilul în apropierea căruciorului în timpul asamblării acestuia.

Folosiți întotdeauna centurile de siguranță atunci când copilul se află în cărucior, pentru a evita eventualele pericole

Nu lăsați copilul să stea pe partea extensibilă a căruciorului.

Căruciorul este destinat transportului unui singur copil odată.

Nu atârnați genți sau bagaje de mână pentru că se poate produce dezechilibrarea căruciorului.

Nu utilizați căruciorul pe scări sau scări rulante, pliați și transportați pliat.

Acționați frânele roților când căruciorul este oprit.


Verificați asamblarea corectă și stabilitatea căruciorului înainte de a așeza copilul. Bagajele care pot fi transportate în coșul căruciorului nu trebuie să depășească 5kg Nu supraîncărcați căruciorul, greutatea maximă, (inclusiv cu copil), nu trebuie să depășească 15kg.

Înălțimea maximă a copilului așezat în cărucior să fie de 96cm.

Nu folosiți căruciorul în apropierea surselor de foc, foc deschis, surse de încălzire. Nu folosiți căruciorul dacă prezintă părți deteriorate, rupte sau lipsă.


Deplierea căruciorului

Desfaceți siguranța de pliere. Depliați picioarele ca în fig de mai jos, asigurați-vă că siguranțele sunt fixate în poziție



Montare ansamblu roți spate

Introduceți bara cu roțile spate în țevile corespunzătoare roților spate



Ansamblu roților spate poate fi demontat prin apăsarea siguranțelor de pe țevile (picioarele) spate (poza stanga jos)




introduceți roțile pe ax

apăsati butonul pentru a fixa sau scoate roțile de pe ax




Roti față: apăsați pedica deasupra rotii fata pentru a permite pivotarea rotii (1). Ridicați pedica deasupra rotii fata pentru a bloca roata (2) in pozitie fixa.




Utilizarea frânei roților spate

Apăsati cu piciorul pedala dintre cele două roți spate pentru a acționa mecanismul de frânare (fig. 1). Ridicați pedala pentru a debloca roțile (fig. 2)



Montarea barei de protecție


Apăsati siguranțele aflate pe lateralele barei și introduceți bara în suporturile aflate de o parte și de alta a scaunului



Demontarea barei de protecție:

apăsati simultan cele două siguranțe

laterale și trageți de bară spre exterior




Montarea scaunului

Înainte de a atașa scaunul la cadrul căruciorului asigurați-vă că cele două articulații de prindere sunt aliniate cu locasele laterale ale cadrului caruciorului (fig. B), apoi împingeți scaunul în cadru până se aude click (fig. A). Verificați fixarea tragand de scaun in ambele parti.




Demontarea scaunului

Apăsati simultan cele două butoane gri laterale (1) apoi ridicați scaunul (2) pentru a-l scoate din cadru




Schimbarea poziției scaunului

Rotiti scaunul si atasati in pozitie inversa pe cadrul caruciorului (la fel ca la Capitol. Montarea scaunului



Ajustarea inclinării scaunului


Apăsati simultan cele două butoane gri laterale pentru ajustarea poziției scaunului, permite până la 3 poziții



Folosirea centurii de siguranță

Asezati centura din mijloc între picioarele copilului. Treceti centurile superioare peste umerii copilului si

ambele catarama ale centurii pentru talie în catarama principală. Ajustati centurile slăbind curelele cu ajutorul cataramelor.




Închidere

Montarea capotinei

Introduceți capetele (clemele) capotinei în sistemele de prindere aflate pe lateralele cadrului căruciorului



Pentru îndepărtarea capotinei apăsați pe clemele de blocare din laterale și ridicați capotina



Ajustarea rezemului pentru

picioare: ridicați ușor reazemul, apăsați simultan cele 2 butoane laterale și ajustați reazemul în poziția dorită.




Plierea căruciorului


Scoaterea scaunului:

Apăsati simultan cele două


butoane gri laterale (1) și



Apăsati intai butonul (A), apoi butonul gri (B) aflate in spatele, respectiv fata manerului, împingeți mânerul în față (3), apăsați sistemul de deblocare secundar (4) de pe teava și împingeți mânerul în același timp.



Împingeți mânerul în față pentru a plia complet



Montarea scaunului auto Primii Pasi cod LB321 (ne-inclus) la carucior C-9100



Introduceți adaptoarele pentru montarea scaunului auto la cadrul căruciorului în sistemele de prindere aflate pe laterale (același sistem de prindere ca și al scaunului căruciorului).



Introduceți scaunul auto și împingeți până cuplează în adaptoarele de prindere. Verificați fixarea în ambele părți prin tragere.


ATENȚIE !!
Așezați scaunul auto numai cu fața către mânerul ramei căruciorului



Demontarea scaunului auto



Apăsăți simultan cele două butoane laterale de pe cadrul căruciorului și ridicați scaunul.



Apăsăți fiecare buton din interiorul sistemelor de prindere pentru a demonta adaptoarele pentru scaunul auto.



IMPORTANT:

Citiți și urmați cu atenție instrucțiunile din acest manual înainte de a folosi căruciorul.

Asamblarea incorectă poate face căruciorul nesigur

Nu folosiți căruciorul dacă are părți componente lipsă, deteriorate sau rupte.

Păstrați aceste instrucțiuni la îndemână pentru folosiri ulterioare.

Nu pliați sau ajustați căruciorul cu copilul aflat în el

Ajustați centura dintre picioare și pe cea pentru umeri la talia copilului. Verificați regulat starea componentelor căruciorului să nu fie deteriorate sau rupte.

ATENȚIE

* Pentru a evita pericolul de sufocare nu lasați ambalajul din plastic la îndemâna copiilor.

Înlăturați aceste ambalaje înainte de utilizarea căruciorului, apoi distrugeți sau țineți departe de copii

* Nu lăsați niciodată copilul nesupravegheat în cărucior

* Utilizați centurile întotdeauna când copilul este în cărucior.

* Nu atașați saltele sau alte suporturi în cărucior

* Orice încărcătură atașată manerului afectează stabilitatea căruciorului

* Verificați ca, corpul căruciorului sau unitatea atașată pe care sta copilul este corect asamblată înainte de utilizare.

Atenție: măsurile de siguranță trebuie respectate întru totul

- Nu lăsați copilul nesupravegheat în cărucior. Nu folosiți căruciorul pentru mai mult de un copil odată

- Blocați frânele înainte de instala sau de a ridica copilul din scaun.

- Folosiți centura și potriviți-o pe talia copilului.

- Asigurați-vă că toate sistemele de prindere și siguranță sunt bine fixate înainte de a folosi căruciorul.

- Nu pliați sau ajustați căruciorul cu copilul aflat în el

- Ajustați centura dintre picioare și pe cea pentru umeri la talia copilului

- Verificați regulat starea componentelor căruciorului să nu fie deteriorate sau rupte

- Nu adăugați saltele, suporturi sau alte accesorii în afara celor prevăzute de fabricant

- Nu atașați accesorii sau bagaje – pot influența stabilitatea căruciorului

- Nu folosiți căruciorul pe suprafețe abrupte, sau în condiții care ar putea dăuna siguranței copilului.

Garanția acestui produs nu se aplică în cazul în care utilizarea și destinația sunt altele decât cele prevăzute în manualul de instrucțiuni; instalarea sau montarea sunt neconforme cu instrucțiunile de mai sus; reparația este efectuată de o persoană neabilitată; produsul a fost deteriorat datorită unui șoc neașteptat sau a unei proaste manevrări.