

Set boluri cu capac

Solutia perfecta pentru transportarea sau depozitarea hranei copilului.

3 boluri cu capace protectie.

- marimea ideala pentru micul dejun cu cereale.
- bolul si capacul se imbin foarte usor pentru depozitare in frigider sau congelator.
- refolosibil.
- se poate incalzi la microunde si se poate spala in masina de spalat vase.
- perfect pentru deplasari (mancare la pachet).

Folosire și întreținere:

- Spălați fiecare parte componentă separat, după fiecare utilizare, în apă caldă cu săpun sau un detergent slab. Clătiți apoi bine. Spălați întotdeauna imediat după fiecare folosire.
- Se poate steriliza folosind sterilizatoare cu abur (electrice sau pentru microunde)
- Bolul poate fi spălat în mașina de spălat vase, pe grătarul superior.
- Evitați spălarea cu substanțe sau produse de curățat abrazive/solvenți. Nu folosiți instrumente ascuțite pentru a curăța bolul.
- Se poate introduce în cuptorul cu microunde dar se îndepartează capacul înainte

ATENȚIE:

- folosiți produsul numai sub atenta supraveghere a unei persoane adulte; se pot produce accidente atunci când copilul este nesupravegheat în timpul hrănirii
- nu lăsați produsul la îndemâna copilului dacă acesta nu este folosit o perioadă îndelungată.
- verificați starea bolului de fiecare dată înainte și după folosire și înlocuiți dacă constatați parti deteriorate sau perforate.
- verificați întotdeauna temperatura hranei înainte de a o oferi copilului.
- după încălzirea hranei amestecați bine pentru a asigura o distribuție omogenă a temperaturii
- nu fierbeți și nu sterilizați cu abur.

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni și păstrați ambalajul pentru folosiri ulterioare.

Conform cu standardul de siguranță EN 14372

„Primii Pași” este marca înregistrată a SC Far East Trading SRL

Produs în Thailanda.