


## Siguranță pentru uși de dulapuri



### Instrucțiuni folosire:

1. Trageți ambele siguranțe din figură spre exterior pentru deschidere.
2. Treceți tija curbată peste butoanele sau mânerul ușii.
3. Reintroduceți conectorul pe tijă și apăsați pe ambele siguranțe pentru blocare. Verificați blocarea.
4. Pentru deschidere trageți din nou ambele siguranțe din figură spre exterior.

### Atenție:

- Acest produs nu înlocuiește supravegherea parentală.
- Încetați folosirea acestui produs atunci când copilul poate îndepărta singur sistemul de blocare.
- Nu montați acest dispozitiv de față cu copilul.
- Nu lăsați acest dispozitiv la îndemâna copilului.

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni și păstrați ambalajul pentru folosiri ulterioare.

„Primii Pași” este marca înregistrată a SC Far East Trading SRL

Produs în China.