

## **Sigurante sertare**

- previne accesul copiilor la sertare

### **Instrucțiuni folosire:**

1. Atasati cele 2 piese componente ale sigurantei.
2. Îndepărtați folia protectoare de pe benzile adezive aflate pe cele doua piese
3. Curatati bine suprafetele de prindere si degresati. Lipiți siguranta de frontul si partea laterală a sertarului și apăsați pentru fixare. Apasati si fixati bine banda adezivă pe suprafetele curatate (pentru o fixare mai buna este de preferat a nu se utiliza sistemul decat dupa 24 ore)
4. Pentru deschiderea sigurantei apasați cu degetul piedica de la capatul piesei.
5. Dupa acest pas sertarul se poate deschide. Siguranta se blochează automat când sertarul se închide.

### **Atenție:**

-Acest produs nu este un înlocuitor pentru supravegherea parentală.

-Încetați folosirea acestui produs atunci când copilul poate îndepărta singur sistemul de blocare.

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni și păstrați ambalajul pentru folosiri ulterioare.

„**Primii Pași**” este marca inregistrata a SC Far East Trading SRL

Produs în China.