

Sterilizator aburi pentru cuptor cu microunde

Atenție: numai anumite produse sunt destinate sterilizării în cuptorul cu microunde. Nu sterilizați următoarele produse în acest sterilizator:

- suzete sau tetine de latex
- obiecte de metal sau care au în componența lor metal (perii pentru curățat biberoanele, tacâmuri)
- jucării

Verificați ca pe eticheta produsului să fie specificat că acesta poate fi sterilizat în cuptorul cu microunde. Nu folosiți produse chimice de sterilizat în acest sterilizator, folosiți doar apă plată. Nu deschideți sau mișcați sterilizatorul înainte de a se răci timp de 2 minute. Chiar după ce unitatea s-a răcit deschideți capacul cu grijă pentru a evita aburii fierbinți care pot ieși din aparat.

Folosire: sterilizatorul cu aburi înlătură potențialele bacterii cu ajutorul căldurii generate de producerea aburilor atunci când unitatea este umplută cu apă și încălzită în cuptorul cu microunde. Toate produsele ce urmează a fi sterilizate trebuie spălate bine în apă caldă cu săpun pentru a înlătura resturile de mâncare sau lapte.

1. Îndepărtați capacul și grătarul-suport și turnați 120ml apă rece în cuvă (această cantitate nu va acoperi complet baza unității). Introduceți grătarul care este acum gata de încărcare.
2. Puneți pe grătar până la 4 biberoane și accesoriile (tetine de silicon, discuri, etc.). Folosiți orificiile grătarului pentru a fixa biberoanele (cu deschiderea în jos) și componentele lor. Nu sterilizați suzete sau tetine de silicon.
3. Așezați capacul și introduceți sterilizatorul în cuptorul cu microunde. Urmați indicațiile specificate pentru timpul de sterilizare. Când ciclul de sterilizare s-a terminat așteptați cel puțin 2 minute înainte de a scoate sterilizatorul din cuptorul cu microunde.
4. Ar putea fi necesar să se deschidă capacul pentru a elibera presiunea din aparat acumulată în timpul răcirii acestuia.