

Suzeta latex

Mod de folosire:

- La prima folosire – fierbeți 5 minute. Înainte și după fiecare folosire se va spăla bine cu apă și săpun, se va clăti și fierbe cca 3-5 minute.
- Se pot folosi și sterilizatoare cu abur (electrice sau pentru microunde), dar se va ține cont strict de indicațiile din manualul de utilizare al producătorului acestui aparat.
- Se recomandă spălarea suzetei imediat după fiecare folosință și păstrarea în condiții igienice, într-un loc uscat, ferit de soare.

ATENȚIE:

- Inspectați frecvent starea tuturor componentelor suzetei, în special după apariția dinților la bebeluși.
- Testați prin întindere și înlocuiți dacă se lărgeste, se uzează, prezintă fisuri sau este înțepată, evitând astfel pericolul înghițirii unor bucăți ce se pot desprinde prin rupere.
- Nu folosiți obiecte ascuțite în contact cu suzeta; nu atașați de suzetă panglici, sfori sau alte obiecte, evitând pericolul de strangulare!
- Din motive de siguranță și igienă se recomandă înlocuirea după 1-2 luni de folosire
- Nu lăsați capacul la îndemana copilului, pericol de sufocare

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni și păstrați ambalajul pentru folosiri ulterioare.

Conform cu standardul de siguranță EN 14000

„**Primii Pași**” este marca înregistrată a SC Far East Trading SRL

Produs în China.